

Información técnica sobre los cajones



Para ofrecerte la máxima flexibilidad y libertad de diseño al configurar tu mueble a medida, ponemos a tu disposición cuatro variantes diferentes de cajones que se distinguen por su diseño y construcción.

Pero todas las variantes de cajones tienen algo en común: todos están equipados con un mecanismo de cierre suave y extracción total para ofrecerte la máxima comodidad.

En todos los cajones se coloca automáticamente un estante fijo encima del cajón superior. No es necesario que añadas un estante adicional durante la configuración.

Variantes de cajones:

1. Cajón frontal superpuesto:

En los cajones con frente superpuesto, el frente del cajón sobresale aproximadamente 2 cm del cuerpo del mueble. Esto aumenta la profundidad total del mueble.

2. Cajón con frente interior:

En los cajones con frente interior, el frente del cajón queda situado entre los laterales exteriores del mueble.

3. Cajón interior

Los cajones interiores tienen un hueco de agarre de aprox. 3 cm de altura para facilitar su apertura.

4. Cajón detrás de puertas

En los cajones situados detrás de puertas se integra un separador de plástico blanco (bloque distanciador). El cajón detrás de puertas es adecuado para todas las puertas batientes y puertas con espejo superpuestas, excepto las puertas de vitrina.



Cajón frontal superpuesto



Cajón con frente interior



Cajón interior



*Schublade hinter Türen
Cajón detrás de puertas*

¿En qué acabado se fabrican los cajones?

En los cajones frontales, fabricamos el frente del cajón al milímetro en el mismo acabado que el frente o el cuerpo de tu mueble. Los cajones se fabrican en blanco crema o antracita, dependiendo del acabado del cuerpo que elijas. Puedes ver el color del cajón en la vista 3D durante el último paso de la configuración.

¿Por qué se instalan separadores (bloques distanciadores) en los cajones situados detrás de puertas?

En los cajones situados detrás de puertas batientes o correderas se colocan separadores blancos de plástico (bloques distanciadores) en el lado donde están fijadas las bisagras de cazoleta de la puerta, para evitar que la puerta choque con el cajón situado detrás. La gran ventaja es que los cajones pueden colocarse libremente, incluso junto a las bisagras de las puertas.



¿En qué intervalos de altura y profundidad se fabrican los cajones?

Los cajones se fabrican en alturas y profundidades modulares. Son posibles las siguientes dimensiones exteriores:

- Alturas modulares de los cajones frontales (dimensiones exteriores):
100 mm, 140 mm, 180 mm, 240 mm, 320 mm

La medida interior es siempre 20 mm menor que la medida exterior.

- Las guías de extracción para las profundidades modulares están disponibles en las siguientes medidas:
270 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm und 700 mm.

¿Tienes más preguntas o necesitas ayuda para planificar tus muebles? ¡Estaremos encantados de asesorarte de forma directa y personalizada!

Muchas preguntas pueden resolverse de forma rápida y sencilla por teléfono o correo electrónico. Nuestros asesores de interiorismo están a tu disposición por teléfono y correo electrónico de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 h y los sábados entre las 10:00 y las 14:00 h.

Teléfono: + 44 (0) 131 608 34 77

E-Mail:

service@furnfab.com

Dirección postal:

Config IO S.L.

Port Adriano

Urbanización el Toro s/n,

El Toro, 07180